

Рекомендации по установке электронного дверного замка SAMSUNG SHS-G517.


Установка универсального силиконового адаптера.

1. Полезная информация.


ВНИМАНИЕ!

Для удобства использования устройства и корректной установки рекомендуем ознакомиться с приведенной ниже информацией:

Универсальный адаптер, выполненный из плотного силикона, толщиной 1.5 миллиметра.




2. Подготовка к установке.



Перед началом монтажа устройства произведите замеры.

Таким образом, Вы сможете определить необходимость использования универсального силиконового адаптера (двойного/одинарного) для надежного закрепления замка на тонкой стеклянной двери.

3. Установка.



1. Если необходима установка двойного адаптера:

Для лучшего крепления, пожалуйста, увлажните прилегающие к стеклу поверхности адаптера.

Далее, приложите адаптер к месту установки замка на двери, выровняйте и прижмите его.

Установите замок на адаптер и плотно зафиксируйте, не забудьте удалить технологические перемычки на адаптере при помощи канцелярского ножа по завершению установки (как показано в п. 5).

2. Если необходима установка одинарного адаптера:

Перед установкой и использованием, пожалуйста, удалите соответствующую ненужную часть адаптера при помощи канцелярского ножа.



Для лучшей фиксации, увлажните поверхность адаптера, прилегающую к стеклу, разместите адаптер на месте установки замка с внутренней стороны двери, выровняйте и крепко прижмите.

Установите замок на адаптер и зафиксируйте его.

4. Закрепление замка.

Установка магнитного датчика.

Для закрепления электронного замка на стеклянной двери не требуется сверлить дополнительные отверстия. Закрепление осуществляется в отверстие для ручки.




Магнитный датчик

Используя трафарет, сделайте три отверстия в дверной коробке и запорной планке.

Два отверстия для ригелей электронного дверного замка и одно для установки магнитного датчика.

5. Косметические работы.



- А) Ребро двери
- Б) Силиконовый адаптер
- В) Электронный замок
- Г) Канцелярский нож

Используя канцелярский нож, сделайте надрезы в местах отмеченные пунктирными линиями для удаления технических перемычек силиконового адаптера.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ.

Приобретение и установка продукта означает согласие с условиями гарантии.

Samsung SDS Co., Ltd. (Samsung SDS) предоставляет гарантию, что данная продукция не имеет производственных дефектов в материалах или сборке, на срок 12 месяцев с даты покупки. Samsung SDS обязуется в течение указанного периода отремонтировать или заменить (по своему усмотрению) любой некорректно работающий продукт, не взирая какой-либо платы с покупателя или пользователя.

Настоящая гарантия не распространяется на любое оборудование, или любую его часть, которая была отремонтирована самостоятельно и/или какими-либо сторонними организациями, неправильно установлена, использована, повреждена, подверглась воздействию стихийных бедствий, или в случае, если серийные номера продукта были стерты, удалены или изменены каким-либо образом.

Samsung SDS и его официальный дистрибутор не несут ответственности за любые расходы, связанные с демонтажем, сборкой или переустановкой оборудования. Samsung SDS и его официальный дистрибутор не несут ответственности за любые прямые или косвенные повреждения и убытки на сумму, превышающую первоначальную стоимость продукта, по причине какой-либо неисправности продукта.

Предупреждение: Несмотря на постоянное тестирование, существует возможность сбоя работы продукта/системы, по причинам, которые включают, но не ограничиваются, следующими: незаконная модификация, неправильное подключение, нарушения подачи электричества. Samsung SDS не гарантирует, что продукт/система невозможна подвергнуть взлому, или что продукт или система предотвратят личные травмы или имущественный ущерб в результате кражи, ограбления, пожара или каких-либо других причин; Продукт/система не смогут обеспечить своевременное предупреждение или защиту в абсолютно любой ситуации. Правильно установленный и своевременно обслуживаемый продукт/система помогут снизить риск кражи, ограбления, пожара и т.п., но продукт/система не является страховкой или гарантой того, что эти события не произойдут. Следовательно, продавец не несет никакой ответственности за личные травмы, повреждения собственности или прочие потери, основанные на претензиях о неспособности продукта дать своевременное предупреждение. Обязательства по данной гарантии ограничены первоначальной стоимостью продуктов и не зависят от каких-либо затрат, возникших вследствие данных повреждений и потерь.

В случае обнаружения дефектов, обратитесь в авторизованный Центр Обслуживания Клиентов Samsung SDS или официальному дистрибутору для получения инструкций по возврату некачественных или неисправных продуктов. Продукт должен быть отправлен в авторизованный Центр Обслуживания Клиентов Samsung SDS или его официального дистрибутора за счет средств пользователя, замененный-/отремонтированный продукт будет отправлен пользователю за счет Samsung SDS или его официального дистрибутора.

Для осуществления гарантийных обязательств продукт должен сопровождаться приведенной ниже гарантийной формой. Покупатель должен попросить продавца или установщика заполнить указанную ниже гарантийную форму, в противном случае гарантия на продукт не распространяется. Посетите веб-сайт www.sds.samsung.com или сайт официального дистрибутора в Российской Федерации www.safehome.ru для ознакомления с контактной информацией. Настоящая гарантия содержит полную гарантию. Нет гарантий, явных или подразумеваемых, которые выходили бы за рамки определенной настоящей гарантии.

Изготовитель: Самсунг СДС Ко., Лтд. 441-11, Сеонгнае Зон, Гангдонг-гу, Сеул, 134-033, Республика Корея.

Официальный импортер в РФ: ООО МТК "ГАММА" 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.1, лит. А, пом. 12-Н, офис 717.

Декларация о соответствии Таможенного Союза ТР ТС 020/2011.

Декларация о соответствии принятия на основании: протокол № 41381-T02/2-0327 от 21.06.2013 г. Испытательная лаборатория ООО "ЮрРесурс", рег. № РОСС RU.0001.21AB93 от 28.10.2011, адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира," д.9, оф. 307

Декларация о соответствии действительна с 24.06.2013 по 23.06.2014.

6. Ответная часть для двойных дверей.



Установка ответной части на двойные стеклянные двери происходит в соответствии с пунктами 2, 3, 4 и 5.

ВНИМАНИЕ!

В ответную часть Samsung SHS-ASR200 для двойных стеклянных дверей встроен магнитный датчик.

SAMSUNG SAMSUNG SDS		Гарантийный талон
Имя клиента	_____	_____
Телефон	_____	_____
Серийный номер Продукта	_____	_____
Номер кассового чека	_____	_____
Название магазина	_____	_____
Адрес фирмы-продавца	_____	_____
Телефон фирмы-продавца	_____	_____
Дата покупки	_____	_____
Представитель фирмы-продавца	_____	_____
Место для печати (Без печати недействительно)	_____	

SAMSUNG SAMSUNG SDS		Гарантийный талон
Модель	_____	_____
Серийный номер	_____	_____
Цена покупки	_____	_____
Дата покупки	_____	_____
Имя покупателя	_____	_____
Адрес	_____	_____
Номер телефона	Дом. _____ Моб. _____	Фирма-продавец Адрес фирмы-продавца Товарный чек № С условиями гарантийного обслуживания (гарантийный срок – 1 год) и безопасного использования, указанными в Руководстве пользователя, ознакомлен (подпись покупателя)